

Montageanleitung


Mounting instructions

colorPAD® Deckensegel horizontal

Unser Deckensegel verbessert die Raumakustik spürbar und trägt durch Schadstoffabsorption zu einem gesunden Raumklima bei – das Highlight für Besprechungszimmer und Gruppenarbeitsplätze.

colorPAD® horizontal ceiling panel

Our ceiling panel significantly improves room acoustics and contributes to a healthy room climate by absorbing pollutants. The highlight for meeting rooms and group workplaces.



LIEFERUMFANG DELIVERY SCOPE

- 1x colorPAD®
- 1 x Aufhänageset Suspensionset
 - 2 x Drahtseilhalter mit Haken Gripper hook
 - 2 x Deckenbefestiger ceiling fastener
 - 2 x Drahtseil wire rope
 - 2 x Deckenclip ceiling clip

MONTAGEWERKZEUG MOUNTING TOOLS

- Wasserwaage spirit level
- Stift pen
- Bohrmaschine oder Akkuschrauber drill
- Dübel und Schrauben dowels an screws

MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1 | Führen Sie das im Set erhaltene Drahtseil durch die Öffnung der Schraubkappe und verschrauben Sie diese in den Deckenbefestiger. Pass the wire rope received in the set through the opening of the screw cap and screw it into the ceiling fastener.
- 2 | Drücken Sie die Düse am Drahtseilhalter nach unten und führen Sie das Seil durch. Sobald Sie die Düse loslassen, klemmt der Drahtseilhalter am Seil. Push down the nozzle on the gripper and pass the rope through it. As soon as you release the nozzle, the wire rope holder clamps onto the rope.
- 3 | Befestigen Sie den Haken an den vorgesehenen Ösen im colorPAD® (Siehe Bild unten). Attach the hook to the eyelets provided in the colorPAD® (See picture below).
- 4 | Wiederholen Sie den Vorgang für alle Befestigungspunkte. Repeat the process for all the fixing points.

Befestigung an einer Rasterdecke: / Mounting to a grid ceiling:

- 5 | Befestigen Sie die Deckenclips an den Querstreben des Rasters. Attach the ceiling clips to the cross struts of the grid.
- 6 | Der Deckenbefestiger kann dann auf die Schraube am Deckenclip gedreht werden. The ceiling fastener can then be turned onto the screw on the ceiling clip.

Befestigung an einer normalen Decke: / Mounting to a normal ceiling:

- 7 | Kennzeichnen Sie die Aufhängungspunkte an der Decke im selben Abstand wie die Markierungen auf dem Deckensegel. Mark the mounting points on the ceiling at the same distance as the markings on the artcut. Attach the ceiling clips to the cross struts of the grid.
- 8 | Der Deckenbefestiger wird mittels einem für Ihre Oberfläche passendem Dübel und Schraube ordnungsgemäß befestigt. (Siehe Skizze unten) The ceiling fastener is properly fixed by means of a dowel and screw suitable for your surface (See sketch below)

